



Ces deux connexions sont inversées dans le livre. Vous devez les souder selon ce schéma.